Grass

Sound	F1	F2	F3	F4
Min	42.4	40.2	41.3	39.2
Max	44.9	42.6	43	40.5
Sound 2				
Min	55.3	48.6	52	48.9
Max	57.7	51	54.7	50.3
Sound 3				
Min	58.2	57.6	57.9	58
Max	59.3	59.5	59.2	60

Fabric F = Face

Sound	F1	F2	F3	F4
Min	47.6	48.2	49.3	49.6
Max	51	51.3	51.9	53.1
Sound 2				
Min	60.9	62.2	61.	58.9
Max	63.8	65.4	65.1	61.6
Sound 3				
Min	64.9	65.4	64.1	64.2
Max	66.8	67.2	66.5	67

Foam

	F1	F2	F3	F4
Sound 1				
Min	42.6	45.6	48	44
Max	44.6	48.2	50.9	45.5
Sound 2				
Min	54.4	57.4	62.1	55.7
Max	58.5	60.8	65.7	58.7
Sound 3				
Min	62.1	61.5	62.1	60.4
Max	63.8	63.1	64	62.7

Tile

	F1	F2	F3	F4
Sound 1				
Min	44.1	41.2	44.1	43.9
Max	45.1	42.9	46.4	46.5
Sound 2				
Min	57.5	51	54.3	54.7
Max	60.5	52.5	56.9	58.5
Sound 3				
Min	60.5	57.5	57	57.4
Max	61.9	58.7	58.1	59.1

Wood

	F1	F2	F3	F4
Sand 1				
Min	45	43.7	44	42.3
Max	48.6	48.9	50	45.8
Sand 2				
Min	49.2	46.6	48.4	54.8
Max	54.6	55.3	54	59.6
Sand 3				
Min	58.3	60.1	59.2	59.9
Max	63.2	64.2	63.2	63.2